

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für Thermobecher

Vorsicht beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten:

- Der Inhalt des Thermobechers kann extrem heiß bleiben und Verbrennungen verursachen. Sei beim Trinken vorsichtig.
- Prüfe vor dem Trinken die Temperatur des Inhalts, um Verbrennungen zu vermeiden.

Nicht überfüllen:

- Fülle den Thermobecher nicht bis zum Rand, um ein Auslaufen von heißen Flüssigkeiten und damit mögliche Verbrühungen zu vermeiden. Lass mindestens 1-2 cm Platz zum Rand.

Deckel sicher verschließen:

- Stelle sicher, dass der Deckel fest und richtig verschlossen ist, bevor du den Thermobecher bewegst oder trinkst, um ein Auslaufen oder Verschütten zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Dichtungen und Deckelmechanismen auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Nicht mikrowellengeeignet:

- Der Thermobecher ist nicht für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet. Die Erwärmung in der Mikrowelle kann zu Schäden am Becher oder an der Mikrowelle führen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

Nicht für den Gebrauch im Ofen oder auf der Herdplatte geeignet:

- Verwende den Thermobecher nicht im Ofen, auf der Herdplatte oder in der Nähe offener Flammen, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.



Von Kindern fernhalten:

Halte den Thermobecher von Kindern fern, insbesondere wenn er mit heißen Flüssigkeiten gefüllt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.

Nicht als Gefrierbehälter verwenden:

- Verwende den Thermobecher nicht zum Einfrieren von Flüssigkeiten. Das Einfrieren kann den Becher beschädigen und seine Funktion beeinträchtigen.

Regelmäßig auf Schäden überprüfen:

- Überprüfe den Thermobecher regelmäßig auf Risse, Absplitterungen oder andere Beschädigungen. Verwende den Becher nicht, wenn er beschädigt ist, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.

Kontakt Daten Hersteller:

Handelsmarke: GRAZDesign

Verantwortliche Person: Paul Graz

Adresse: Alte Str. 58, 27432 Bremervörde

Tel.: +49 4761 9261350

E-Mail: info@graz-design.de

GRAZDesign®